



Ergänzung zur Montage- und Zusammenbauanweisung Hinweise zur Schäkkelgröße beim Entladen sowie der Montage von Ober- und Unterteil

Sehr geehrter Kunde,

zum Entladen unserer Verdunstungsverflüssiger und Rückkühlwerke für geschlossenen Kreislauf sowie für die Montage von Ober- und Unterteil befinden sich werksmontierte Hebe-Ösen an den Aggregaten.




Die entsprechende Schäkkelgröße wird durch das Kranunternehmen anhand der Gewichte, sowie der jeweiligen örtlichen Vorschriften und Gesetzgebungen festgelegt.

Hinweis: Die Form und Größe der Schäkkel:



Ω - Schäkel D - Schäkel

Der D-Schäkel kommt am häufigsten zum Einsatz. **Überdimensionierte** Schäkkel, sowie **Anker-** oder **Ω-Schäkel sind** für unsere Hebe-Ösen **nicht zu empfehlen**, da die breitere Form mit dem Aggregategehäuse kollidiert und zu Beschädigungen führen kann.



Um Verzögerungen beim Abladen sowie der Montage zu vermeiden bitten wir zu beachten, dass das Kranunternehmen das Aggregate-Maßblatt sowie die Montage- und Zusammenbauanleitung vorab erhält.

EVAPCO Europe GmbH
EVAPCO Europe BVBA